



Pour tester les moteurs :


Ajouter l'extension « SERVO » en cliquant sur :



Vous aurez besoin de ce bloc :



Pour télécharger le programme dans la carte, cliquez sur :



Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur 'suisant', puis 'pair' ; ce qui vous ouvre une nouvelle fenêtre, avec une liste des cartes connectables (une seule dans ce cas!) : la sélectionner et cliquer sur 'connexion', puis 'télécharger'.

Lorsque le programme est téléchargé, un des moteurs de la voiture va tourner, noter lequel et dans quel sens.